МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники"(ТУСУР)

Кафедра Физики

ОТЧЕТ

Лабораторная работа по курсу общей физики ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ

	Студенты гр. 193
	Гуреев Е.В.
	Дресвянин К.Н.
	Дорофеев Д.О.
	«»20г.
	Преподаватель:
	к.т.н., доцент каф. физики
	Бакеев И.Ю.
	«» 20 г.
Томск, 20	Γ.

ВВЕДЕНИЕ

Целью данной работы является изучение электростатического поля зондовым методом и построение графической картины поля.

1 ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ И МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЙ

Упрощенная схема экспериментальной установки, необходимой для изучения электростатического поля зондовым методом и построения графической картины поля, представлена на рис 1.1.




Рисунок 1.1 – Схема экспериментальной установки

Методика эксперимента заключается в следующем: В данной работе рассматривается моделирование плоского поля, в котором потенциал и напряжённость зависят от двух координат. Плоскими являются поля двухпроводной линии или поля, образованные заряженными плоскостью и проводником. Для описания таких полей необходимо найти распределение в плоскости, перпендикулярной электродам. Полная картина поля образуется смещением полученного сечения вдоль оси, перпендикулярной этому сечению. В качестве проводящей среды используется проводящая электростатического Исследование поля заключается в определении величины и направления напряжённости в любой его точке. Задача сводится к построению силовых линий поля, перпендикулярных эквипотенциальным поверхностям. Необходимо определить положение этих поверхностей. Для

изучения распределения потенциала в электростатическом поле используется зонд.

2 ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ

Формула для расчета напряженности электростатического поля E:

$$E = -\frac{\Delta \varphi}{\Delta d},\tag{2.1}$$

где $\Delta \phi$ — разность потенциалов между эквипотенциальными линиями, Δd — расстояние между эквипотенциальными линиями.

Формула для расчета силы Кулоновского взаимодействия F:

$$F = E * q, \tag{2.2}$$

где Е – напряженность электростатического поля,

q – заряд электрона (1,6* 10^{-19} K).

3 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ИХ АНАЛИЗ

Перемещая зонд, находим точки с одинаковыми потенциалами. Все точки записываем в таблицу 3.1

Таблица 3.1 – Результаты измерений.

Номер	φ, Β
измерения	
1	0
2	2
3	3,7
4	5,3
5	7
6	9

Если соединить точки потенциалов, то можно увидеть эквипотенциальные линии, после провести силовые линии, которые перпендикулярны эквипотенциальным линиям.




Рисунок 3.1 – Графическая карта поля

С помощью формулы (2.1) найдем значения минимальной и максимальной напряженности поля:

$$E_{min} = -\frac{2}{0.02} = -100 \frac{B}{M}$$

$$E_{min} = -\frac{2}{0.007} = -285,7 \frac{B}{M}.$$

С помощью формулы (2.2) найдем величину кулоновского взаимодействия в точках с минимальной и максимальной напряженностью:

$$F_{min} = -100 * 1.6 * 10^{-19} = -1.6 * 10^{-17} H,$$

$$F_{max} = -285.7 * 1.6 * 10^{-19} = 4.571 * 10^{-17} H.$$

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе исследования было изучено электростатическое поле, созданное двумя электродами: отрицательно заряженной плоскостью и положительно заряженным кольцом. Были построены графики, отображающие сечения эквипотенциальных поверхностей, a также силовые линии электростатического поля. Проведены расчёты, которые позволили оценить величину напряжённости поля. Результаты исследования свидетельствуют о том, что в областях, где силовые линии расположены наиболее густо, напряжённость поля выше, что соответствует теоретическим предположениям. Также расчёты показали, что вектор напряжённости поля направлен в сторону отрицательно заряженного электрода и совпадает с направлением силовых линий поля.